

mySelfie

Quick Start Guide

mySelfie

Connecting to mySelfie



Before using mySelfie



When you use mySelfie for the first time you will need to remove the battery insulated strip from mySelfie located at the rear of the device near the battery area.



Vor der ersten Verwendung von mySelfie müssen Sie die Stromversorgung über die Batterie ermöglichen, indem Sie den Schutzstreifen am Batteriefach herausziehen.



Lorsque vous utilisez mySelfie pour la première fois, vous devrez retirer la bande d'isolation de la pile du mySelfie situé à l'arrière de l'appareil près de la zone de la pile.




Cuando se utiliza mySelfie por primera vez tendrá que quitar la tira de protección de la batería de mySelfie situado en la parte trasera del dispositivo cerca de la zona de la batería.



Quando utilizzate mySelfie per la prima volta è necessario rimuovere la striscia di isolamento della batteria posizionato nella parte posteriore della periferica nella zona della batteria..

	1	2	3	4	5	
	Buzzer	Main button	mySelfie device Coin Battery CR2032 included	Battery cover	Keychain	<p>Step 1. Download the free mySelfie app from Apple Store or Google Play. Step 2. Go to your phone "Settings" and turn on Bluetooth on your iOS/Android device. Step 3. Launch the mySelfie app. Once the app is launched press the "Power" button. Step 4. The status light will blink and start "searching" the mySelfie device through Bluetooth then starts "connecting". You should then see a solid green light showing "connected". You will hear a beep from the mySelfie device which indicates that the mySelfie device is now "connected" and paired successfully to your phone or tablet.</p>
	Summer	Taster	mySelfie Knopfzelle (CR2032) inklusive	Batteriefach	Schlüsselanhänger	<p>Schritt 1. Laden Sie die kostenlose mySelfie-App aus dem Apple App-Store oder Google Play-Store herunter. Schritt 2. Schalten Sie Bluetooth in den Einstellungen Ihres Smartphones oder Tablets ein. Schritt 3. Starten Sie die mySelfie-App und verbinden Sie mySelfie mit Ihrem Smartphone oder Tablet durch einen Klick auf die "Ein/Aus"-Taste in der mySelfie-App. Schritt 4. Die Suche wird gestartet und durch eine blinkende Statusleuchte angezeigt. Sollte die Suche länger als 30 Sekunden dauern, betätigen Sie während der Suche den Taster an mySelfie. Nun sollte die Verbindung mit mySelfie hergestellt werden.</p>
	Haut-Parleur	Bouton principal	Périphérique mySelfie Pile fournis CR2032	Couvercle pile	Porte-clé	<p>Etape 1. Téléchargez l'application mySelfie gratuitement sur Apple Store ou Google Play. Accédez à vos "Paramètres" du téléphone et activez le Bluetooth sur votre périphérique iOS / Android. mySelfie Etape 2. Faire une connexion Bluetooth sur votre appareil mobile une fois que vous lancerez l'application mySelfie. Lancez l'application mySelfie.Une fois que l'application est lancée, appuyez sur le bouton "Power". Etape 3. Le voyant clignote et débute la "recherche" du dispositif mySelfie via Bluetooth puis démarre la "connexion". Vous devriez alors voir une lumière VERTE fixe "connecté". Vous entendrez un bip à partir du mySelfie qui indique que le dispositif est maintenant «connecté» et correctement couplé à votre téléphone ou tablette.</p>
	Timbre	Botón principal	Dispositivo mySelfie Batería de botón CR2032 incluido	Cubierta de Batería	Llavero	<p>Paso 1. Descarga la aplicación mySelfie gratuita desde Apple Store o Google Play. Vaya a su teléfono en "Configuración" y active la opción Bluetooth en su dispositivo / Android iOS. mySelfie Paso 2. hará una conexión Bluetooth con su dispositivo móvil después de que inicie la aplicación mySelfie. Inicie la aplicación mySelfie. Una vez que la aplicación está instalada, presionar el botón de encendido. Paso 3. La luz de estado parpadeará y empezará "buscando" el dispositivo mySelfie a través de Bluetooth entonces empezará "conectando". A continuación, debería ver una luz verde iluminada mostrando "conectado". Se escuchará un pitido desde el dispositivo mySelfie que indica que el dispositivo mySelfie está ahora "conectado" y vinculado con éxito a su teléfono o tableta.</p>
	Buzzer	Tasto principale	Periferica mySelfie Batteria a pastiglia CR2032 (inclusa)	Coperchio batteria	Portachiavi	<p>Passo 1. Scaricate l'applicazione gratuita mySelfie dal AppleStore o Google Play. Andate nelle "impostazioni" del vostro smartphone ad attivate il Bluetooth della vostra periferica iOS/Android. Passo 2. mySelfie effettuerà un collegamento via Bluetooth con la vostra periferica dopo aver avviato l'app mySelfie. Avviare l'App mySelfie. Una volta avviata l'App premete il tasto "Power". La luce di stato inizierà a lampeggiare fissa verde che mostra lo stato della connessione. Ascolterete un suono dalla periferica mySelfie che indicherà che l'applicazione mySelfie è ora "collegata" ed accoppiata con successo al vostro smartphone o tablet.</p>

Using the mySelfie App



Camera modes

- Taking a single photo - Select the camera icon in the mySelfie app. To capture a remote photo simply press the button on the mySelfie device. You will hear the camera shutter when you press the mySelfie button on the device. Your camera will then capture a single photo and add it in your photos directory.
- Taking multiple photos - Select the camera icon in the mySelfie app. Simply press the mySelfie capture button repeatedly on the mySelfie device. This will capture multiple photos repeatedly and add them to your mobile phone photos directory.
- Switching between the Front and Rear camera on your phone - Select the camera icon in the mySelfie app. Hold down for 2 seconds then release the capture button on the mySelfie device. The camera on your mobile device will then switch between the Front and Rear camera

Finder modes

mySelfie doubles up as a basic key and phone finder. Do NOT select the camera icon in the mySelfie app in this mode.

Finding mySelfie device (attached your keys)

Tap the alarm button in the mySelfie app. This will send a Bluetooth Alarm signal from your smartphone to the mySelfie device. You will then hear a beeping sound. To stop the beeping sound simply press the capture button on the mySelfie device.

Finding your smartphone:


Press the capture button on the mySelfie device. This will send a Bluetooth alarm signal to your smartphone. Your smartphone will make a sound and show the message "You Found Me!"



Kamera Modus

- Einzelne Aufnahme Wählen Sie das Kamera-Symbol in der mySelfie App. Um den Fernauslöser zu verwenden, betätigen Sie einfach den mySelfie Taster. Die Kamera wird ein Foto erfassen und es in Ihrem Fotoverzeichnis ablegen.
- Mehrere Aufnahmen hintereinander - Um mehrere Aufnahmen zu machen, betätigen Sie den mySelfie Taster einfach mehrfach direkt hintereinander. Die Kamera wird die Fotos erfassen und diese in Ihrem Fotoverzeichnis ablegen.


- Umschalten zwischen Front- und Rückkamera Starten Sie den Kamera-Modus in der mySelfie App. Um zwischen Front- und Rückkamera zu wechseln, halten Sie den mySelfie Taster für 2 Sekunden gedrückt, die Kamera wechselt dann zwischen Front- und Rückkamera. Durch erneutes drücken, werden dann wie gewohnt Aufnahmen erstellt und im Fotoverzeichnis abgelegt.



Mode Photo

- Prendre une seule photo - Sélectionnez l'icône de l'appareil photo dans l'application mySelfie. Pour capturer une photo à distance, appuyez simplement sur la touche du mySelfie. Vous entendrez l'obturateur de l'appareil photo lorsque vous appuyez sur le bouton du mySelfie. Votre appareil photo l'ajoutera dans votre répertoire de photos.
- Prendre plusieurs photos - Sélectionnez l'icône de l'appareil photo dans l'application mySelfie. Il suffit d'appuyer sur le bouton de capture à plusieurs reprises sur mySelfie. Cette capture en mode rafale sera ajouter au répertoire photo de votre téléphone portable.

- Switcher entre la caméra avant et arrière de votre téléphone: Sélectionnez l'icône de l'appareil photo dans l'application mySelfie. Maintenez enfoncé pendant deux secondes puis relâchez le bouton de capture sur le dispositif mySelfie. L'appareil photo de votre appareil mobile, basculera entre la caméra avant et arrière



Función Cámara:

- Tomar una sola foto - Seleccione el ícono de la cámara en la aplicación mySelfie. Para capturar una foto en remoto sólo tiene que pulsar el botón del dispositivo mySelfie. Usted escuchará el obturador de la cámara cuando pulsa el botón mySelfie en el dispositivo. La cámara entonces capturará una sola fotografía y se agregará en el directorio de fotos.
- Tomar fotos múltiples - Seleccione el ícono de la cámara en la aplicación mySelfie. Basta con pulsar el botón de captura mySelfie repetidamente en el dispositivo mySelfie. Esto captura varias fotografías en repetidas ocasiones y los añadirá a su directorio de fotos de teléfono móvil.

- El cambio entre la cámara frontal y trasera en el teléfono: Seleccione el ícono de la cámara en la aplicación mySelfie. Mantenga pulsado durante 2 segundos y luego suelte el botón de captura en el dispositivo mySelfie. La cámara de su dispositivo móvil entonces se cambiará entre la cámara frontal y trasera



Modalità Foto camera


- Fare foto singole: Selezionate l'icône a forma di fotocamera nell'app mySelfie. Per catturare la foto da remoto basta semplicemente premere il tasto "cattura" presente sulla periferica mySelfie. Ascolterete il classico suono di scatto fotografia dal vostro telefono o tablet. Tutte le foto scattate verranno automaticamente archiviate nella galleria immagini del vostro smartphone o tablet.
- Fare foto multiple: Selezionare l'icône a forma di fotocamera dell'app mySelfie. Premere semplicemente il tasto "cattura" presente sulla periferica mySelfie ripetutamente. Questo permetterà di catturare immagini multiple dal vostro telefono. Le immagini saranno salvate nella galleria immagini del vostro dispositivo.
- Passare dalla fotocamera posteriore a quella frontale (se disponibile) e viceversa: Selezionate l'icône a forma di fotocamera nell'app mySelfie. Tenete premuto il tasto "cattura 2" presente sulla periferica mySelfie per circa 2 secondi, quindi rilasciate il tasto. La fotocamera del vostro dispositivo passerà da quella frontale a quella posteriore e viceversa.

Modalità localizzatore
mySelfie dispone anche della funzionalità di localizzatore delle vostre chiavi o del telefono. NON SELEZIONATE l'icône a forma di fotocamera dell'app mySelfie in questa modalità funzionerà da localizzatore.

Trovare la periferica mySelfie (attaccata alle vostre chiavi) è semplice. Toccate il tasto Allarme presente nell'app mySelfie. Questo invierà un allarme tramite Bluetooth dal vostro smartphone alla periferica mySelfie. Voi ascolterete il suono d'allarme e quindi troverete la periferica e le chiavi collegate ad essa. Per fermare il suono basta premere il tasto "cattura" presente sulla periferica mySelfie.

Trovare il vostro smartphone accoppiato a mySelfie: è semplice. Premere il tasto "cattura" sulla periferica mySelfie. Questa manderà un allarme sonoro via Bluetooth al vostro smartphone. Il vostro smartphone emetterà un suono con un messaggio con scritto "You Found Me!"

mySelfie App



1.Battery status

2.Power Button

3.RSSI Status

4.Alarm Button

5.Location Button (Find the last device location)

6.Home Mode

7.Capture Button

8.Alarm distance (Set it to Close, Near or Far)

1.Batterie Status

2."Ein/Aus"-Taste

3.mySelfie Signalstärke

4.Alarmknopf

5.Standort-Knopf

6.Home-Modus

7.Kamera-Modus

8.Alarm Entfernungseinstellung

1.Etat de la batterie

2.Bouton ON/OFF

3.Statut RSSI

4.Bouton d'alarme

5.Bouton de localisation
(Trouve la dernière position de votre périphérique)

6.Mode Maison

7.Bouton de capture

8.Distance Alarme (régle la distance du déclencheur d'alarme)

1.Estado de la batería.

2.Botón de encendido.

3.Estado RSSI.

4.Botón de alarma.

5.Botón de localización.

6.Funció casa.

7.Botón de captura.

8.Distancia de alarma. (configurar para Cerrar, Cerca o Lejos)

1.Stato Batteria

2.Tasto Power

3.Stato RSSI

4.Tasto Allarme

5.Tasto Localizzatore

6.Modalità Domestica

7.Tasto Cattura

8.Allarme a distanza(Set. vicino, in prossimità o lontano)